

AMIGO 3상 변성기부 전력량계_표시항목 조건표

순번	표 시 내 용(1종)	항목표시번호	
		수전	송·수전
01	현재날짜(년.월.일)	01	01
02	현재시간(시:분:초)	02	02
03	정기검침일	03	03
04	전월 누적 수전 유효전력량(kWh)_전체	04	04
05	전월 누적 송전 유효전력량(kWh)_전체	-	05
06	전월 누적 수전 유효 최대수요전력(kW)	05	06
07	전전월 누적 수전 유효 최대수요전력(kW)	06	07
08	현월 누적 수전 유효전력량(kWh)_전체	07	08
09	현월 누적 송전 유효전력량(kWh)_전체	-	09
10	현월 수전 유효 최대수요전력(kW)	08	10
11	현월 수전 유효 최대수요전력 발생 날짜	09	11
12	현월 수전 유효 최대수요전력 발생 시간	09	11
13	직전 수요전력(kW)	10	12

최초 설치된 계기는 반드시 최초통전기능("입력"버튼 3초미만)을
수행하여 부하 차단상태(LOADx)에서 통전상태(LOADo)로 전환해야 한다.

순번	표 시 내 용(2종)	항목표시번호	
		수전	송·수전
01	현재날짜(년.월.일)	01	01
02	현재시간(시:분:초)	02	02
03	정기검침일	03	03
04	전월 누적 수전 유효전력량(kWh)_중간부하	04	04
05	전월 누적 수전 유효전력량(kWh)_경부하	05	05
06	전월 누적 송전 유효전력량(kW)_전체	-	06
07	전월 누적 수전 유효 최대수요전력(kW)	06	07
08	전전월 누적 수전 유효 최대수요전력(kW)	07	08
09	현월 누적 수전 유효전력량(kWh)_중간부하	08	09
10	현월 누적 수전 유효최대수요전력(kW)_경부하	09	09
11	현월 수전 송전 유효전력량(kWh)_전체	-	10
12	현월 수전 유효 최대수요전력(kW)	10	11
13	현월 수전 유효 최대수요전력 발생 날짜	11	12
14	현월 수전 유효 최대수요전력 발생 시간	11	13
15	직전 수요전력(kW)	12	14



정기검침일, 비정기검침일, 계절변경 중 현월기준 가장 최근 발생한 검침일을 전월로 한다.